



たいしょうねんらい
対象年齢
さいいじょう
6才以上



※^{ないようぶついかい}セット内容物以外は
^{べつりゅう}すべて別売りです。



B-197
ブースター

エヌエックスエーディースリー
ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3

ウェブ あそ かた せつ めい しょ
WEB遊び方説明書

※^{しゃしん}写真やイラストはイメージです。^{じっさい}実際の商品とは多少異なる場合があります。^{しょうご}また、^{ばあい}場合によっては、

※^{ひかり}光や^{ざんぞう}残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●www.takaratomy.co.jpの詳しいタカラトミーの情報はインターネットで

© TOMY/Shogakukan © TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)



くちにいれない

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん さいみまん こさま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え
ないでください。



注意 (ちゅうい)

しやうまえ ただ あそ かたせつめいしょ ほんしょ よ お あと
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後
は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ
ているときには、ぜったい かお ちか て ふ おも ひと どうぶつ かく おそ
が、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ
があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当
たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ
など かでんせいひん など かくにん かなら
等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード
専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい
てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形
したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ
ブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ
い。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときはかき だんぼうきく ちか あそ
ぶくろ あたま かぶ かお おお ちっそく
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息
する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様
て とど ほかん あそ
の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレード
どうし あそ ちが など
バースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード
あそ
と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない
でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

しやうじやう ちゅうい <使用上の注意>

- かく むり ま ひ ば
○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- ふくろ こんぼうざい かいふうこ す
○袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

せいひん しようぶひん いったいきじゅんない きたいさ ごうさ
 製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
 しよう はっせい せいひん せいりゆう など
 仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
 へんぴんたいおう こうかんたいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
 は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠️ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
 腕やウィンダーが顔や身体
 など あたりケガをするおそ
 等に当たりケガをする恐れ
 がありますので、シュートす
 る前に周りに人がいないこ
 とを確認してください。また、
 じぶんじしん あ
 自分自身にも当たらないよ
 うに注意してください。



かお ちか あそ
 顔を近づけて遊ばないで
 ください。

よこ
 横から



うへ
 上から



ベイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



ただ
 正しい
 あそ べ
 遊び方



センチメートル
 20cm



あやま
 誤った
 あそ べ
 遊び方



セット内容

ないよう

ただ あそ かなせつめいしよせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かなせつめいしよきょうつうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1
・ステッカー×1



レイヤー×1

スリー
ディヴァインベリアル3



ダイナマイドトル

DBコア

ベリアル



バーストアルティメット

BUブレード

ディヴァイン



アーマー

3(スリー)



ディスク×1

ネクサス
Nx




ドライバー×1

アドベンチャー
Ad

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。



友達^{ともだち}のベイブレードと見分けがつくようにステッカー^はを貼ろう!

あま 余ったステッカーをそれぞれのパーツ^はに貼って自分のベイブレードの印^{しるし}にしよう!

レイヤー



あな
ガイド穴

おもてめん 表面のガイド穴以外
いち は の位置に貼ろう!

ディスク



うらめんそとがわ
裏面外側

うらめん そとがわ
裏面のディスク外側
ぶぶん は 部分に貼ろう!

ドライバー



ちゅうしん
中心

ちゅうしんぶぶん は
中心部分に貼ろう!
ちゅうしんいがい いち
※中心以外の位置に
は 貼らないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが硬い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが硬い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナイトバトル DBコアを外すときの注意

BUブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



レイヤー
うらがわ
裏側



※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について


DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。



右回転のDBコア



右回転のブレード



左回転のDBコア(別売り)



左回転のブレード(別売り)



アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴



ディスク

ストッパー




※説明はローモードで行っております。

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

ガイド穴



ストッパー

ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。



ドライバー

4 ロックする

1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。



5 完成

必ずベイブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベイブレードをシュートできません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。



かんせい
完成!!


遊び方

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャーLR推奨。


①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にからくひねるとひっかってセットされます。



②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードと一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。




※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。



ランチャーについての注意


ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。




ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



はす ば あい ちゅう い ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

した み す ランチャーを下から見た図

ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



みぎ まわ ① ドライバーを右に回す


ひだり まわ ② レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。
2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

かた がわ はす ば あい 片側だけ外れない場合

かた がわ はす ば あい じょうき てじゆん
片側だけ外れない場合は、上記の手順2
でランチャーのツメが回らないように指
で押さえながらレイヤーを左に回すよう
にしてください。

※無理に外さないでください。




DBコア「ベリアル」について

ダイナイトバトル DBコア「ベリアル」は強力なシュートによってオーバードライブシステムが発動！バーストロックが出現し、ディスクのストッパー部分が進むのを防ぎ、バーストしにくくなります。

強力なシュートでバーストロックが出現！

バーストロック



ストッパー

※強い攻撃を受けた場合、バーストロックが解除されてバーストされることもあります。



バーストロックが出現している状態だとランチャーにセットすることができません。必ずシュートをする前にバーストロックを解除してください。

バーストロックの解除方法

ディスクのストッパー部分で①の方向にスライドさせるようにバーストロックを押し込むことで、②のようにひっこみ、解除されます。ベイがバーストしていない場合は、一度ベイのロックを外しレイヤーを取り外すことで①のようにバーストロックが押し入れ解除されます。



※少し力が必要な場合があります。

ベイバトルの仕方

ともだちのベイブレードと
同時にシュートして
バトルだっ!!

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

3-2-1
GOシュート!



※ ベイブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※ セット内容物以外は全て別売りです。


- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方


全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ



相手より長く回転し続ければ勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。



①ストッパーがロック位置でと止まるまで回してください。



②しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

P.6の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



バーストロックが出現している状態だとランチャーにセットすることができません。必ずシュートをする前にバーストロックを解除してください。